

chicco®

12
m+



Trenino cavalcabile

Sit 'n' Ride Train

Porteur Locomotive

Rutscher Loko

Locomotora Cabalgable

Comboio Cavalgável

RU Инструкция Поезд - Наездник

Возраст: 12-36 месяцев

Рекомендуется прочитать и сохранить настоящую инструкцию для последующих консультаций.

Для безопасности вашего ребёнка:



ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием снимите и удалите имеющиеся пластиковые пакеты и другие элементы упаковки (такие как шнуры, элементы крепления и пр.) и держите их вдали от детей.
- Внимание! По своим конструктивным характеристикам, настоящее изделие не предназначено для детей старше 36 месяцев.
- Перед использованием убедитесь, что изделие и все его компоненты не повреждены вследствие транспортировки. Периодически проверяйте состояние изделия (износ, повреждения). Если изделие поломяно, не пользуйтесь им и держите его в недоступном для ребёнка месте.
- Монтаж игрушки должен осуществляться только взрослыми. Не используйте игрушку до тех пор, пока не будут закончены все операции по монтажу и не будет проверена правильность сборки. Не используйте игрушку, пока не будут произведены все необходимые операции по уходу за изделием.
- Использование игрушки должно проходить под наблюдением взрослого.
- Регулярно проверяйте состояние изделия и наличие возможных повреждений. В случае повреждения игрушки, не позволяйте пользоваться ею и держите её в недоступном для ребёнка месте.
- Позволяйте ребёнку пользоваться игрушкой только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Не используйте игрушку на дорогах, на подъездных путях или на наклонных участках дороги; убедитесь, что игрушка используется в зонах, не имеющих препятствий и вдали от мест, которые могут представлять собой опасность (такие, как бассейны, каналы, озёра, лестницы и тд.).
- Никогда не позволяйте садиться на игрушку более чем одному ребёнку одновременно или ребёнку с весом, превышающим 20 кг.
- Обувь на ребёнке должна быть всегда хорошо завязана или застёгнута.
- Не используйте игрушку отличным от рекомендуемого способом.
- При сильном холоде материалы из пластика могут потерять эластичность и стать хрупкими, в таком случае игрушку следует убрать в тёплое, закрытое и недоступное для ребёнка место.

ВВЕДЕНИЕ

Сiсco Поезд – Наездник от Сiсco разработан для того, чтобы помочь ребёнку в развитии подвижности. Игрушка отвечает должным образом потребностям ребёнка, начиная с 12 месяцев благодаря двум разным режимам использования:

«Толкай и Ходи» (рекомендуется детям в возрасте с 12 до 18 месяцев);
«Наездник» (рекомендуется детям в возрасте с 18 до 36 месяцев).

Поезд - Наездник оснащён множеством игровых элементов для детских ручек, с помощью которых малыш может развлекаться и одновременно совершенствовать координацию рук.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ (рис. 1)

А.- Корпус машины

В.- Спинка

МОНТАЖ

Для сборки игрушки после покупки, произведите следующие операции по монтажу:

- Установите спинку, как показано на рисунке 1.

Внимание!

Использование игрушки в режиме «Толкай и ходи» должно всегда проходить под надзором взрослых.


УХОД ЗА ИГРУШКОЙ

Для ухода за игрушкой используйте мягкую ткань, слегка увлажнённую в воде при необходимости; не погружайте игрушку полностью в воду.

Для ухода за Игровым Центром используйте мягкую и сухую ткань.

Предохраняйте игрушку от ударов, источников тепла, пыли, песка, влажности и воды.

Сделано в Китае





Cod. 00067358200000

Jeźdźdźidło pociąg

Binilebilir Tren

Åkbart tåg

Jeźdźdźidło Pociąg

Ridbart tog

Поезд Наездник

Päältä Ajettava Juna

Τρενάκι που οδηγεί

84291_L_1



Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate - Como - Italy - Made in China

www.chicco.com